

# Návod – Optishot 2



## Obsah balení:

Odpalovací podložka OptiShot2 s infračervenými senzory

Odkaz na stažení software Optishot2

Produktový klíč pro aktivaci staženého software

USB kabel (3m)

Pěnové tréninkové míčky

Gumové tee



# Instalace a spuštění:

Před instalací software připojte odpalovací podložku pomocí USB kabelu k počítači.

Dle pokynů na návodu, který se nachází na vnitřní straně obalu navštivte webovou stránku [www.optishotgolf.com/download](http://www.optishotgolf.com/download) a stáhněte si kliknutím na tlačítko „**Windows Installer Download**“ do počítače software (možnost volby software pro Windows nebo Macintosh). Následně postupujte dle instalačních pokynů ve Vašem počítači.

Software spustíte kliknutím na ikonu Optishot na ploše Vašeho počítače nebo jej naleznete na této cestě **Start » All Programs » Dancin' Dogg Golf » OptiShot » OptiShot**.

Budete vyzváni k zadání **produktového klíče** Vašeho softwaru (Product Key), který se nachází na spodní straně odpalovací podložky (např. OPT6-0123-4567-89AB-CDEF). Pozor na správné zadání produktového klíče, mezi časté překlepy patří zadání „O“ místo „0“.


Klikněte na tlačítko „**Yes, please register me now**“ a zaregistrujte se jako uživatel Optishot – bude se Vám aktualizovat Váš software, atd. (registrovat se jako uživatel ale není vyžadováno).

- Z hlavního menu vyberte Practice (cvičná hra).
- V kolonce Practice Location vyberte Driving Range.
- V okně Nastavení hráče (Player Setup) klepněte na tlačítko Vytvořit nového uživatele (Create New User).
- V dialogovém okně New User (Nový uživatel) zadejte své údaje a předvolby a klepněte na tlačítko OK, tím se vrátíte zpět na obrazovku Practice Setup.
- Klepněte na tlačítko OK pro přechod na driving range.
- přečtěte si Praktické tipy a klepněte na tlačítko Zavřít (Close).
- Šipkami na klávesnici počítače zvolte požadovanou hůl (např. 7 železo).
- Proveďte několik cvičných švihů bez míče s velmi otevřenou (open) hlavou hole a zkontrolujte na obrazovce výsledky, poté proveďte několik cvičných švihů bez míče s velmi zavřenou (closed) hlavou hole a zkontrolujte na obrazovce výsledky, zda jsou zobrazeny hodnoty odpovídajícím způsobem (open/closed). **Pokud výsledky neodpovídají, zkuste upravit osvětlení místnosti – ideální je zářivka nebo LED žárovka. Jelikož zřízení využívá infračervené senzory, přímé slunce, silné denní světlo nebo žárovky „plného spektra“ mohou negativně ovlivnit výsledky čtení golfových úderů!** Umístění osvětlení je obecně nejlepší co nejvíce shora na senzory než boční osvětlení.





Zavřená (closed) úderová plocha hole



Otevřená (open) úderová plocha hole

## Funkce simulátoru OptiShot

OptiShot má herní a tréninkové dynamické režimy PRACTICE a PLAY s mnoha různými funkcemi a možnostmi. Nová verze OptiShot2 disponuje funkcí OptiShot LIVE (online hra mezi hráči na dálku po internetové síti).




## Tréninkový režim Practice Mode

Tréninkový režim poskytuje plně vybavený profesionální a realistický Driving Range.

- Šest různých greenů, sledování rozptylu ran
- Kruhy a rastr pro kontrolu přesnosti
- Sumarizace údajů o celém tréninku

**Udělejte si z jakéhokoliv hřiště** v knihovně Optishot vlastní virtuální tréninkové hřiště. Každá jamka umožňuje umístění míčku na jakékoliv místo na hrací ploše. Zvolte si opakování jednoho úderu ze stejného místa nebo postupnou hru až do jamky.



Po každém odehraném úderu jsou zobrazeny jeho přesné statistiky:

- Rychlost hlavy hole
- Úhel úderové plochy při impaktu
- Švihová dráha
- Celková vzdálenost
- Přesnost kontaktu na úderové ploše hole
- Vizuální zpětná vazba každého odpalu

## Herní režim Play Mode

Na Simulátoru Optishot si zahrajete **plná kola až ve čtyřech hráčích** společně. S Vašimi přáteli můžete soupeřit na replikách různých exkluzivních světových hřišť. U nové verze Optishot 2 k dispozici navíc tzv. Optishot LIVE (online hra mezi hráči na dálku po internetové síti).

**K dispozici je vše, na co si vzpomenete** – i včetně příležitostného mulliganu.

Veškerá hřiště zahrnují také tzv. „**PAR 3 odpaliště**“. Tato funkce je vhodná zejména v případě omezeného prostoru pro švih u Vás doma, pro hru kratšími železy a samozřejmě pro děti!.



## TYPY HRÝ

- Hra na rány
- Lepší míč
- Hra na jamky
- Nejlepší míč
- Stableford
- Skiny
- Střídavé údery
- Vlastní délka hry

## DALŠÍ FUNKCE...

- Optishot LIVE (online hra mezi hráči na dálku po internetové síti)
- Automatický pohled kamery z perspektivy míče „Fly-by“
- Vícečetné pohledy kamery
- Mnoho možností nastavení patování (Auto 2-putt, Auto-putt 1m,...)
- Přesný patovací rastr s vizuální indikací sklonu
- Nastavení rychlosti greenů a fairwayí
- Nastavení pro pravoruké i levoruké hráče
- Možnost nastavení obtížnosti úderu
- Vlastní skladba holí
- Systém řízení
- Měření v metrech nebo yardech
- Nastavení počasí (vítr, déšť,...)
- Okolní zvuky přírody
- Funkce spuštění míče kdekoli na hřišti
- Funkce uložení a pozastavení hry
- Tisk výsledků hry
- Sumarizace dat z celého tréninku
- Funkce automatické aktualizace software
- Možnost přidávat nová hřiště
- Realizace s PC, TV (včetně HD) nebo s projektorem
- Hra reálným golfovým míčem, pěnovým míčem nebo bez míče
- atd.